

Merkblatt Ultraschallwasserzähler Typ 171A

Funktionsweise :

Gemessen wird die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers mit Hilfe akustischer Wellen (Ultraschall)

Elektronischer Wasserzähler mit fest verbauter wartungsfreier Batterie

Ablesehinweis :

- Zur Schonung der Batterie befindet sich die Anzeige im Schlafmodus, das Display aktiviert sich nur bei entsprechendem Lichteinfall (bitte Taschenlampe nutzen) oder optischen Taster (kleiner durchsichtiger Kreis) kurz drücken
- Als erste Anzeige erscheint der Zählerstand, danach folgen mögliche Fehlermeldungen, der momentane Durchfluss, Batterielaufzeit und andere
- Um wieder zum aktuellen Stand zu gelangen – einfach für kurze Zeit den Deckel schließen
- Der Zählerstand wird bis zur 3. Stelle hinter dem Komma angezeigt, diese Kommastellen sind aber nicht relevant



- Fehlercodes: C 1, E 1, E 4 Zähler defekt, muss getauscht werden
- E 5 Zu häufiges Ablesen, Deckel schließen und kurze Zeit warten, behebt sich von selbst
- E 7, A 7 Luft in der Leitung
- A 1 Rückfluss
- A 3 Kein Verbrauch
- A 5 Leckage Alarm, ständiger Verbrauch ohne Unterbrechungen
- A 6 Temperaturen unter 3° C